004.kh106 温湿度控制仪说明书 V0.8

设备、暖通空调、楼宇自控、农业养殖、木材烘干等环境的温湿度控 应用场合;用于通讯机房、办公室、车间、仓库、医院、档案馆、冷库、试验


1.探 头: 温湿度变送器、干湿球温度传感器

2.控制方式: 位控(报警)

远程通讯, 配合数据采集软件监控

适用于各种工业场合和试验环境,有对空气温度和湿度进行测量、显示、控制

调节、报警等



注意事项

请在使用仪表前先仔细阅读本说明书。

1.2、阅读指导

- 阅读说明书的具体内容前,请先仔细阅读目录,把握说明书的整体结构。
- 对于初次使用本公司仪表的用户,清通读本说明书;若已经有使用过,并熟悉仪表的接线和操作,可只阅读"操作指南"和"功能说明"。
- 别,它们的对应关系如下: KH100 系列仪表的显示是通过七段数码管(LED)实现的,因此有些字符的显示与用户平时看的有所差

IJĨ	ساكد	ru	ED 指 示
5	ω 4	22 -4	o #
0_	r70°	mw	ED 指示
۵	0 0	> ø	∞ **
r	7 C.	_ x	ED 指示
r	x <	- 3	တ * #
m	רוט	ە- مـ	LED 指示
	σ -	στ	o %

KEHA0

Http://www.kehaoauto.com.cn

	יים
7	ග
77	m
73	gn:
כ	Ξ:
Э	S
υI	С
γ	c

本说明书采用平时的表示方法。



1.3、注意事项

- 用户打开仪表包装后,请先检查仪表外观是否有损坏,接着再检查仪表的型号是否与您的定货相符, 若有出现上述的问题请立即与本公司更换。
- 请在了解了仪表的接线和操作后再测试或者安装仪表。
- 清在仪表允许的工作条件下使用仪表。一般情况下用户不要擅自拆开仪表,以免发生危险;如仪表出现故障,请先与本公司技术人员联系,在技术人员允许和指导下方可拆开仪表。
- 仪表每年应进行一次计量检定,如果仪表误差超出范围,通常都是由于潮湿、灰尘或腐蚀气体所导致,可对仪表内部进行清洁及干燥处理,通常这样就能解决问题。如仍不能解决问题请与本公司技术人员联系。

2、概述

2.1、主要特点

- 友好的人机界面,易学易用,操作快捷。
- > 采用开关电源适应 85V-240VAC 范围或者 24VDC 电源供电。
- 模块化结构,灵活配置,方便升级。
- 采用贴片技术(SMT),设计更加简洁、轻巧。
- > 支持多种输入类型,现场配置灵活方便。

2.2、技术指标

● 输入规格 (一台仪表即可兼容):

| 換电偶: K、S、E、J、T、B、N

热电阻: Cu50、Pt100

线性电压: 0-5V、1-5V等

线性电流: 0-10mA、4-20mA等(若订货时未注明需外接250Ω精密电阻)

扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(非线性输入可能需要提供分度

测量范围:

K(-50~1300°C), S(-50~1700°C), T(-200~350°C), E(0~800°C),

J (0 ~ 1000 $^\circ$), B (300 ~ 1800 $^\circ$), N (0 ~ 1300 $^\circ$) Cu50 (-50 ~ 150 $^\circ$) , Pt100 (-200 ~ 600 $^\circ$)

线性输入: -999-+9999由用户定义

测量精度: 0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时)0.2%FS±2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)

响应时间: <0.5秒(设置数字滤波参数FiL=0时)

) 输出规格 (模块化):

继电器触点开关输出: 220VAC/3A 、220VAC/0.8A

可控硅无触点开关输出:100-240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S)

SSR电压输出: 12VDC/30mA (用于驱动SSR固态继电器)


可控硅触发输出:可触发5-500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块

线性电流输出: 0-10mA或4-20mA 可定义

- ▶ 报警功能:上限、上上限、下限、下下限等4种方式,最多可输出4路
- 电源: 85-240VAC, -15%, +10% / 50-60Hz; 或24VDC/AC, -15%, +10%
- 电源消耗: <5W
- 环境温度: 0-50°C
- 环境湿度:<85%RH

2.3、型号定义

仪表的型号定义如下:



2.4、模块说明

R1A 继电器常开(压敏电阻吸收)输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A) R1B 继电器常闭触点开关(压敏电阻吸收)输出模块(容量:30VDC/0.8A,220VAC/0.8A)

_

R1C 继电器常开+常闭触点开关(压敏电阻吸收)输出模块(容量: 30VDC/0.8A, 220VAC/0.8A)

R2A 大容量继电器常开触点开关(阻容吸收)输出模块(容量: 30VDC/3A, 220VAC/3A)

R2B 大容量继电器常闭触点开关(阻容吸收)输出模块(容量: 30VDC/3A, 220VAC/3A)

R2C 大容量继电器常开+常闭触点开关(阻容吸收)输出模块(容量: 30VDC/3A, 220VAC/3A)

W 1可控硅无触点输出模块(容量: 100-240VAC/0.2A)

G 固态继电器驱动电压输出模块 (DC 12V/50mA输出)

K1单路可控硅过零触发输出模块(每路可触发5-500A双向或二个反并联的单向可控硅)

K2双路可控硅过零触发输出模块(每路可触发5-500A双向或二个反并联的单向可控硅)

11光电隔离的可编程线性电流输出模块

S1 光电隔离RS485通讯接口模块

S2 光电隔离RS232通讯接口模块

U1 / U2 / U3 隔离的5V/12V/24V直流电压输出,可供外部变送器等传感器或其它电路使用,最大电流50mA

有一台仪表的型号是: KH102-A-R1C-R1A-I1-N-N-AC, 则它的配置如下:

塗1、

主机型号: KH102, 报警仪

辅助输出 3: 光电隔离的可编程线性电流输出模块

面板尺寸: 96×96 mm

辅助输出 4: 无


辅助输出 1: 继电器常开+常闭触点开关输出模块

输入: 温度

仪表安装

3.1、安装尺寸 (单位: mm)

示意图如右图,尺寸数据如下表:




кенао


Http://www.kehaoauto.com.cn

I	W	Y	×	Z	C	œ	A	尺寸型号
≥8	≥30	92*05	92 ^{+0.5}	100	12	96	98	A型
≥ 8	≥30	92+0.5	45 ^{+0.5}	100	12	96	48	B 性
≥30	≥8	45 ^{±0.5}	92 ^去 。	100	12	48	96	C型
≥ 8	≥30	76 ^{+0.5}	152 ^{+0.5}	84	10.5	80	160	D 性
≥30	≥8	152+05	76 ^{+0.5}	84	10.5	160	80	m 提
≥8	≥30	68 ^{+0.5}	68 ^{+0.5}	100	12	72	72	F 型

A、B 型仪表接线图


3.2、接线





12

Http://www.kehaoauto.com.cn



4.2、仪表工作状态

13

仪表的几种工作状态如下图所示:



仪表系统出错 (请与厂商联系)

"oPEn"表示热电偶、 染电阻输入开路或超圈程

୍ଷ୍ମିଠ<u>ଞ୍</u>ଚିତ୍ରକ୍ଲିଠଞ୍ଜିଠାଣ୍ଡି õ


系统上电初始化、"PV"展示仪表型号及尺寸、"SV"展示系统软件版本号。例如在图表示如下:例如在图表示如下:"101"表示仪表型号为位式调节仪"A"表示仪表为A型、B型或C型尺寸"1.6"表示系统软件是1.6版的仪表尺寸的表示如下:"A":A型、B型或C型 "d":D型或E型"P":F型

菜单说明

"d": D型或E型

Kh100系列仪表的菜单分两层,一层是通道参数设置,一层是公共参数设置,它们的切换主要通过33%、38%、

※※和※※来实现。具体流程如下图所示:



1.4、参数设置


参数的设置有两种情况:一种是字符型,一种是数值型。

字符型的设置操作如下:

- 1、根据 "菜单说明"的操作流程,将参数名切换到要修改的参数。
- 2、接55%,这时参数名的小数点不闪烁,参数值的小数点开始闪烁。
- 3、按ண越,将参数值调到需要的值。
- 4、 按縱蓋确认输入, 这时参数值的小数点不闪烁, 参数名的小数点开始闪烁。
- 5、 如要修改其他参数, 重复上述操作。
- 6、 所有参数都修改完后, 按縱線 3 秒退出参数设置菜单, 回到正常工作状态。

图 2、

假设仪表正处于正常工作状态, 现要将第 1 通道的下限报警输出(字符型)"Lo01"由"out1"改为"out2", 具体操作如下:



数值型的设置操作如下:

- 据 "菜单说明"的操作流程,将参数名切换到要修改的参数。
- 按▒▒,这时参数名的小数点不闪烁,参数值的个位开始闪烁。
- Ņ


按▒▒,将闪烁位置移到需要修改的那一位上,然后按‱淡ॐ縧将该位修改成预期的数字或负号。

重复第三步的操作直到四位数字都修改完成。

'n

- Ò 按5556确认输入,这时参数值不闪烁,参数名的小数点开始闪烁。
- ò 如要修改其他参数, 重复上述操作。
- 所有参数都修改完后,按燚燚 3 秒退出参数设置菜单,回到正常工作状态。

.. <u>ড</u> 假设仪表正处于正常工作状态,现要将第1通道的下限报警值(数值型)"LA01"由900改为950,具体操作如



4.5、参数说明

Http://www.kehaoauto.com.cn

表示仪表个通道共同使用的参数。两种参数的说明如下: 符组成,前两个字符表示参数类型,后两个字符表示通道号,如"SnXX"表示第XX通道的输入类型。公共参数 本仪表的参数分两种:通道参数和公共参数,通道参数表示每通道独立使用的参数,该参数的表示有4个字

通道参数:

			CCXX			SnXX	CSXX	СН	参数
			2			_4	0	无	代号
		度补偿方式	热电偶冷端温			输入类型		当前通道号	参数含义
	Cu50(热电阻 Cu50 补偿)	diod(仪表内测温元件补偿)、	nuLL (无)、	1-5V、0-10mA、4-20mA、_3_ _3_: 线性输入预留输入。	Pt1b, Cu50, Cu1b, _2_, 0-5V,	K. S. B. T. E. J. N1		1 - 48	取值范围
方式由第一通道决定。详细说明请参考5.1节	"nuLL"表示不补偿,其它值表示补偿,补偿	示本通道是否采用热电偶冷端温度补偿:	该参数只有第 1 通道有效, 其它通道的设置表	_3_:线性输入预留输入。	_2_: 热电阻预留输入类型。	_1_: 热电偶预留输入类型。	预留参数	表示当前要修改参数的通道号	说明

кенао

Http://www.kehaoauto.com.cn

6 XXVH	LAXX 8	iHXX 7	iLXX 6			AuXX 5	FiXX 4					PnXX 3
上限报警值	下限报警值	线性输入上限	线性输入下限			平移修正	滤波系数					小数点
-999 — 9999	-999 — 9999	-999 - 9999	-999 — 9999			-99.9 - 9.99.9	0-99	(百位)、 (千位)	(个位), (十位),	线性输入:	(个位)、(十位)	温度:
当测量值大于HAXX时,第XX通道上限报警。	当测量值小于LAXX时,第XX通道下限报警。	当输入为线性输入时,为输入的量程上限。	当输入为线性输入时,为输入的量程下限。	输入为温度时小数点固定在十位。	为0,当有静态误差和特殊要求时才进行设置。	该参数用于对测量的静态误差进行修正, 通常	详细说明请参考 5.2 节				与 PoXX 设置无关。	当输入为温度时, 测量值固定有一位小数点,

кенао

Http://www.kehaoauto.com.cn

	HoXX	LoXX 11			HyXX 10
	12	11			10
	HoXX 12 上限报警输出	下限报警输出		灵敏区	回差、死区、不 0-2000
	nuLL、out1、out2、out3、out4	nuLL、out1、out2、out3、out4			0 – 2000
无输出。	表示第XX通道上限报警的输出位置,"nuLL"	表示第 XX 通道下限报警的输出位置,"nuLL" 无输出。	小数点固定在十位。详细说明请参考 5.3 节	动而导致报警频繁产生或解除。输入为温度时	报警输出的缓冲量,用于避免因测量输入值波

	bAud		Addr	dSt	参数	公夫	
	N		_	0	代号	公共参数:	
	波特率		本机地址		参数含义		
(19200)	2400 、 4800 、 9600 、 192b		0 – 255		取值范围		
PC) 相同。	通信的速率,多机通信时波特率要与主机(如	ĮĮ.	通信时本机地址,多机通信时地址要互不相	预留参数	说明		无输出。

- 注: 1、参数代号用于通讯,具体请参考通讯协议。
- 2、辅助输出的个数因仪表尺寸的不同而不同,用户请以仪表的标注为准。

、功能说明


5.1、冷端补偿

置在温度为23.4°C的恒温槽中也可获得精确补偿,其补偿精度优于铜电阻。冷端补偿的两种补偿方式接线图如下: 电阻,还可实现恒温槽补偿功能。例如外接55Ω电阻,查Cu50分度表可得对应温度为23.4℃,此时将热偶冷端放 端放在一起并远离各种发热物体,这样由补偿造成的测量不一致性一般小于0.5℃。将外接的铜电阻改为精密固定 测量温度精度要求较高时,可采用"Cu50"补偿,外置一只接线盒,将Cu50铜电阻(需另行购买)及热电偶冷 差、仪表本身发热及仪表附近其它热源等原因,常导致"doid"补偿方式偏差较大,最坏时可能达2—4°C。故对 阻Cu50)。"doid"补偿可测量仪表后部接线端附近温度,并以此对热电偶冷端进行补偿,但由于测量元件的误 偿,本仪表有三种补偿模式: nuLL(不补偿,用于计量检定时)、doid(仪表内置测温元件)、Cu50(外接热电 采用热电偶作为输入信号时,根据热电偶测温原理(用户可参考相关资料),需要对热电偶冷端进行温度补









多多多级 三 李泰昭發

彩山藤


(2) 学被CU50学派模式 李忠威沙隆

注參:禁电震污滅激光組懸牙內認光影整存


(1) 太陽PN语等主義共

5.2、数字滤波

间跳动小于2-5个字。在实验室对仪表进行计量检定时,则应将FiXX设置为0以提高响应速度。 滤波,FiXX越大,测量值越稳定,但响应也越慢。一般在测量受到较大干扰时,可逐步增大FiXX值,使测量值瞬 当因输入受到干扰而导致数字出现跳动时,可采用数字滤波将其平滑。FiXX设置范围是0—99,0没有任何



的一般形式如下图所示: 自行开发(通讯协议到本公司的网站:下载),也可向我公司购买 KH-DCS 应用软件。KH100 系列仪表的 DCS 应用 性强、兼容性好、通讯可靠等特点。在一条通讯总线上最多可挂接 255 台仪表(需中继器)。计算机端的软件用户可 与计算机进行通讯,并对仪表进行读写操作,从而实现 DCS 控制。通讯协议采用标准 MODBUS 通讯协议,具有通用 KH100 系列仪表具有串行通讯功能,可以通过 RS232 或 RS485(须在计算机端接 RS232/RS485 转换器)接口



通讯协议到本公司的网站:http://www.kehaoauto.com.cn/softdown.htm 下载

联系人: 郭工 手机:1366473858613171483291

电话:0472-5982696 网址:http://www.kehaoauto.com.cn/ http://www.kehaoipc.com/ 地区代理及销售请与李经理联系

123@kehaoauto.com.cn